

Инструкция по сборке катамарана

MARINA-M1

Сборка катамарана осуществляется непосредственно перед спуском на воду.

Выберете подходящую площадку для сборки катамарана, убедитесь в отсутствии колющих и режущих предметов и соберите катамаран согласно инструкции:



1. Разложить надувные баллоны (1) параллельно друг другу клапанами вовнутрь и слегка подкачать насосом.
2. Вставить опорные лапы рамы катамарана (2) в проушины баллонов. Лапы рамы на отдельных моделях могут быть пронумерованы:
 - 1 - передняя левая.
 - 2 - передняя правая.
 - 3 - задняя правая.
 - 4 - задняя левая.
3. Вставить свободные концы опорных лап в раму катамарана (3) и зафиксировать такелажными пальцами 6*29 (4), которые зафиксировать игольчатыми шплинтами или стопорными кольцами (в комплекте).
4. Накачать баллоны до требуемого давления. Если баллоны вашего катамарана имеют двухкамерное исполнение, то, в силу конструктивных особенностей, рекомендуем накачивать баллон начиная с задней камеры.

5. Установить сидение (5) на раму катамарана, и зафиксируйте его в зависимости от роста пользователя стяжными болтами М8 и усиленными гайками-барашками (6).
6. Переведите велопривод (7) в рабочее положение и зафиксируйте с помощью болта М6 и усиленной гайкой-барашком (8).
7. Проверить крепление руля, рулевой тяги и кронштейна рулевой лопасти. При необходимости подтяните резьбовые соединения с обязательным использованием фиксатора резьбы.
8. Проверить натяжение ремня велопривода. При необходимости осуществить регулировку натяжения ремня с помощью вала-эксцентрика ролика-натяжителя (9) .

Катамаран готов к работе!

Меры предосторожности.

Осуществляйте эксплуатацию катамарана с использованием индивидуальных средств спасения.

Даже при кратковременном выносе катамарана из воды, особенно в жаркую солнечную погоду, необходимо сбросить давление в баллонах во избежании их порчи.