

Подготовка катамарана к транспортировке.

Перед приведением катамарана в транспортировочное положение просушите баллоны и протрите катамаран от грязи и влаги, после этого приступайте к разборке.

1. Снимите сидение (1) катамарана, сложите его и расположите на ровной поверхности так, чтобы кронштейны крепления к раме располагались сверху.
2. Откройте клапана баллонов и отсоедините опорные лапы от рамы катамарана. Снимать опорные лапы с ПВХ-баллонов не нужно.
3. Сложите раму в сборе с велоприводом (2), разверните перо руля внутрь рамы, закрепите раму на одном переднем кронштейне сидения как показано на рис.1, зафиксировав стяжным болтом М8.
4. Сверните ПВХ-баллоны вместе с опорными лапами (3) и расположите с разных сторон собранной рамы катамарана как показано на рис.2. Проследите, чтобы баллоны не касались острых частей рамы.
5. Зафиксируйте собранную конструкцию стяжным ремнем (4).
6. Если Ваша модель укомплектована транспортировочными колесами, установите их на задний кронштейн (5) сидения и зафиксируйте стяжным болтом М8.

Катамаран готов к транспортировке!

Внимание!

Если вы планируете транспортировать катамаран на большие расстояния, опорные лапы необходимо снять с баллонов, и баллоны транспортировать отдельно во избежание их порчи.



Рис.1



Рис.2